


अनुक्रमणिका:

1. उपकरण परिचय
2. उपकरण की तस्वीरें
3. उपकरण को संचालित करने के लिए कदम
 - i) "शुरु/बंद" तार के स्टार्टर के साथ कनेक्शन
 - ii) पावर अडाप्टर "रक्षक" का कनेक्शन
 - iii) उपकरण को चालू करें
4. उपकरण में उपलब्ध ऑपरेटिंग मोड
5. आई.वी.आर.एस प्रवाह रेखा-चित्र

1. उपकरण परिचय :

किसान राजा – GSM आधारित मोबाइल मोटर नियंत्रक, किसान को सक्षम बनाता है उसकी मोटर पंप संचालित करने के लिए, कभी भी, कहीं से भी अपने मोबाइल या लैंडलाइन टेलीफोन के माध्यम से | यह विशेष रूप से किसान के मोटर संचालन के तरीके को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है | यह एक किफायती उपकरण है और उपयोग करने में अत्यंत आसान है | यह सभी प्रकार के मोटर और स्टार्टर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है

2. उपकरण की तस्वीरें :





रक्षक की तस्वीर


थेफ्ट स्विच
(चोरी स्विच)



ऑन/ऑफ स्विच(चालू/बंद)

बायपास स्विच

उपकरण के पीछे की तस्वीर (सिम कार्ड लगाने का पैनेल)



5V डीसी सप्लाय

स्टार्ट/ स्टॉप(चालू/बंद)
वायर कनेक्टर

रेजीस्टर नेटवर्क कनेक्टर

थेफ्ट कनेक्टर

फ्लो सेन्सर

सीटी कनेक्टर


उपकरण के निचले भाग की तस्वीर

3. उपकरण को संचालित करने के लिए कदम

A). "शुरू / बंद" तार के स्टार्टर के साथ कनेक्शन:


1. "शुरू / बंद" तार उपकरण साथ उपलब्ध रहेंगे |
 - a) "हरे रंग" वाला "शुरू" तार होगा
 - b) "लाल रंग" वाला "बंद" तार होगा

स्टार्टर के आंतरिक सर्किट का दृश्य :



स्टार्टर के आंतरिक सर्किट का दृश्य "शुरु/ बंद" तार जोड़ने के बाद:

1. "शुरु" तार को "हरे रंग वाले बटन " के मौजूदा तारों के साथ समानांतर(पैररल) में जोड़े जैसा कि आकृति में दिखाया है
2. "बंद" तार को "लाल रंग वाले बटन " के मौजूदा तारों के साथ सीरीज में जोड़े जैसा कि आकृति में दिखाया है




B) पावर अडाप्टर "रक्षक" का कनेक्शन :

a) स्टार्टर के साथ:

- i) "लाल और नीले" रंग के तारों को स्टार्टर से अलग कीजिये जो कि मेन पावर लाइन से आ रहे हैं .
- ii) अब इन्हें पावर अडाप्टर "रक्षक " के छेदों से पास कराएं और पुनः स्टार्टर से पहले की तरह जोड़ दें .
- iii) अडाप्टर से जुड़ी "लाल , नीली और पीली " तारों को मेन लाइन से आने वाली तारों के साथ समानांतर (पैरलल) में स्टार्टर से जोड़े .

b) उपकरण "सम्राट" के साथ :

- i) "रक्षक" के सभी कनेक्टर्स को सम्राट में मौजूद "पोर्ट्स" में फिट करें
- ii) अब "शुरु/ बंद " तार और "चोरी का पता लगाने वाले" तार को भी "पोर्ट्स" में फिट करें



C) उपकरण को चालू करें

- i) कृपया सिम कार्ड को उपकरण के सिम पैनल में फिट करें .
- ii) उपकरण को चालू करने के लिए "ऑन /ऑफ " वाले स्विच को ऊपर की तरफ स्लाइड करें। ऐसा करते ही "ऑन " एल .इ .डी चमकने लगेगी .
- iii) 10/20 सेकंड पश्चात "जी. एस. एम. " एल. ई. डी. झिलमिलाने लगेगी
- iv) दो मिनट पश्चात "पावर मेन " और "आटो /बाई पास " वाली एल .इ .डी लगातार चमकेगी, जो की यह संकेत करती है की अब उपकरण को सक्रिय करने की जरूरत है .
- v) इसके बाद हमारे किसान केयर नंबर "99880010810" को कॉल करें

4. उपकरण में उपलब्ध ऑपरेटिंग मोड :

1) मैनुअल मोड:

- a) इस मोड में "ऑटो/बाई पास "एलईडी नहीं चमकेगी |
- b) यह मोड ग्राहक को लचीलापन प्रदान करता है। इस मोड में ग्राहक को सिर्फ अपने मोबाइल के माध्यम से मोटर को निर्देश देने होते हैं
- c) ग्राहक चाहे तो स्टार्टर का "ऑन/ऑफ "स्विच दबा के भी मोटर का संचालन कर सकता है

2) ऑटो मोड :

- a) इस मोड में "ऑटो " एल .इ .डी चमकेगी |
- b) जैसे ही विद्युत् आएगी उपकरण स्वचालित रूप से मोटर को शुरू कर देगा और ग्राहक को फ़ोन करके सूचना प्रदान करेगा |

3) टाइमर मोड:

- a) इस मोड में आप विशेष समय अंतराल के लिए मोटर चला सकते हैं
- b) उपलब्ध विकल्प
 - i) अभी मोटर चालू करो
ग्राहक तुरंत मोटर शुरू कर सकते हैं और एक विशेष अवधि के लिए मोटर चला सकते हैं
 - ii) मोटर बाद में चालू करो
ग्राहक मोटर "शुरू करने और बंद करने" की समय अवधि निर्धारित कर सकते हैं.

नोट: समय 24 घंटे के प्रारूप में दर्ज करें

4) बाई -पास मोड :

इस मोड को सक्रिय करने के लिए के लिए 5 सेकंड के लिए "बाईपास" वाला बटन दबाएँ उपकरण में किसी समस्या के वक्त , इस मोड में ग्राहक स्टार्टर से अपने मोटर पंप को शारीरिक रूप से संचालित कर सकता है

संवाद लेवल :

संवादलेवल	सामान्य	महत्वपूर्ण	मेसेज (उपकरण द्वारा भेजा गया मेसेज)
सुचित करणारी घटना	<ul style="list-style-type: none">➤ बिजली की उपलब्धता➤ बिजली नहीं➤ पानी नहीं➤ म्यान्युअली चालू➤ म्यान्युअली बंद➤ वायर कट	<ul style="list-style-type: none">➤ चोरी की जानकारी➤ वायर कट	<ul style="list-style-type: none">➤ बिजली की उपलब्धता➤ बिजली नहीं➤ पानी नहीं➤ म्यान्युअली चालू➤ म्यान्युअली बंद➤ वायर कट➤ चोरी की जानकारी

टिप्पणी:

1. पासवर्ड बदलने के लिए : पासवर्ड बदलने के लिए , आई वी आर एस में पासवर्ड सम्बंधित मेनू चयन करें, तदानुसार नया पासवर्ड दर्ज करें
2. किसान का फ़ोन नंबर बदलने के लिए : नंबर बदलने के लिए , आई वी आर एस में नंबर सम्बंधित मेनू चयन करें. उपभोक्ता को दो बार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा . यदि दोनों नंबर मैच होते हैं तो उपभोक्ता का नंबर बदल जाएगा